

# Safety-Management-Valuation-Program

# Bedienungsanleitung

Programmversion: 3.0.0.0 (1/2018)

Copyright 2016 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) http://www.lanuv.nrw.de/ Leibnizstr. 10 45659 Recklinghausen

Arbeitsbereich Anlagensicherheit http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/industrieanlagen/anlagensicherheit

Dienststelle Essen Telefon: +49 (0)201 7995-0 Telefax: +49 (0)201 7995-1910 e-mail: poststelle@lanuv.nrw.de



# Hinweise zu diesem Dokument

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen behält sich vor, den beschriebenen Funktionsumfang jederzeit an neue Anforderungen und Erkenntnisse anzupassen. Dadurch kann es gegebenenfalls zu Abweichungen zwischen diesem Dokument und der ausgelieferten Software kommen.

Die hier genannten Produkte und Namen sind eingetragene Warenzeichen und/oder geschützte Marken und damit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber, u.a. die Firmen Sun Microsystems, Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation, Adobe Systems oder IBM Corporation.

© Copyright Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfältigung des Programms sowie dieser Publikation oder von Teilen daraus sind zulässig, soweit an geeigneter Stelle ein deutlich sichtbarer Quellenvermerk angegeben ist. Die Verwendung für Werbezwecke ist grundsätzlich untersagt.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



# Inhalt

1	Alle	gem	ein	4
	1.1	Wa	s ist SMVP	4
	1.2	Sys	stemvoraussetzungen	5
	1.3	Inst	tallation und Deinstallation	5
	1.4	Dat	enbank-Sperrmechanismus	7
	1.5	Sor	nstiges	7
2	Be	dien	ungshinweise	9
	2.1	Allg	gemeines	9
	2.2	Pro	jekte	10
	2.2	2.1	Projektverwaltung	10
	2.2	2.2	Neues Projekt anlegen	11
	2.2	2.3	Projekt Laden	11
	2.3	Bev	vertung	12
	2.3	3.1	Beantworten der Prüfpunkte	12
	2.3	8.2	Prüfgebiete auswählen	13
	2.4	Ber	ichte und Auswertungen	14
	2.5	Imp	portieren	15
	2.5	5.1	Projekte	15
	2.5	5.2	Betreiberantworten	17
	2.5	5.3	Datenbank	18
	2.5	5.4	Neue Prüfkataloge installieren/hinzufügen	19
	2.6	Exp	portieren	20
A	bildu	ngei	n	21



# 1 Allgemein

## 1.1 Was ist SMVP

Das EDV-Programm SMVP ist in erster Linie für die Behörden in NRW als Hilfsmittel bei der Überprüfung von Sicherheitsmanagementsystemen (SMS) konzipiert worden, kann jedoch auch von anderen Interessierten genutzt werden.

Gesetzliche Grundlage für die Pflicht der Vollzugsbehörden, regelmäßige Vor-Ort-Besichtigungen in Betriebsbereichen durchzuführen, ist die Störfallverordnung<sup>1</sup>), die der Umsetzung der Seveso-Richtlinie<sup>1</sup> der EU dient.

Im Rahmen einer Vor-Ort-Besichtigung/Inspektion können aus dem Prüfkatalog des SMVP die relevanten Prüfgebiete für ein neuangelegtes Projekt ausgewählt werden. Die Prüfgebiete beinhalten Fragen – auch Prüfpunkte genannt - die im Rahmen der Überprüfung beantwortet werden. Eine Unterstützung hierzu bieten die zugehörigen Bewertungshilfen, gleichwohl werden für die Beantwortung der Fragen entsprechende Fachkenntnisse vorausgesetzt.

Der Prüfkatalog enthält Prüfgebiete welche die im Anhang III der Störfallverordnung genannten Anforderungen an das SMS abbilden. Hiermit kann das SMS, welches in einem Betriebsbereich nach Störfall Verordnung umgesetzt sein muss, überprüft werden.

Darüber hinaus können weitere Prüfgebiete zu anderen Themengebieten für Vor-Ort-Besichtigung und Überprüfungen ausgewählt werden. Die auswählbaren Themen sind abhängig vom zugrundeliegenden Prüfkatalog, der ausschließlich vom LANUV gepflegt und weiterentwickelt wird.

Die erste Entwicklung des EDV-Programms SMVP wurde im Frühjahr 1999 abgeschlossen. Die jetzt vorliegende Fassung von SMVP besitzt eine erneuerte Menüoberfläche und enthält weitere programmtechnische Änderungen. Daten von Projekten, die mit Hilfe des "alten" SMVP erstellt wurden, können in das "neue" SMVP importiert werden. Bei der Nutzung von Inhalten eines neuen Prüfkatalogs muss ein Projekt neu angelegt werden.

Anregungen zur Weiterentwicklung des SMVP nimmt das LANUV, Arbeitsbereich Anlagensicherheit über die E-Mailadresse: <u>SMVP@lanuv.nrw.de</u> gerne entgegen.

SMVP ist frei verfügbar und kann von den Internetseiten des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW herunter geladen werden. Dort werden in unregelmäßigen Abständen auch ergänzte und erweiterte Prüfkataloge zum Herunterladen bereitgestellt.

<sup>1)</sup>Stand Januar 2018:

Die aktuelle Störfall-Verordnung (Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBI. I S. 483)) setzt wesentliche Anforderungen der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des



Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates in nationales Recht um.

Auf EU-Ebene ist die Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates) bereits am 13.08.2012 in Kraft getreten.

# 1.2 Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem: Windows ab Version 7
- MS.NET Framework in Version 4.0
- Microsoft Access Runtime
- PDF Reader oder kompatible Anwendungen

Für die volle Funktionalität der Berichtsfunktion zusätzlich:

- Textverarbeitung: Microsoft Word ab Version 2010 oder kompatible Anwendungen
- Tabellenkalkulation: Microsoft Excel ab Version 2010 oder kompatible Anwendungen

# 1.3 Installation und Deinstallation

## Allgemein:

Starten Sie die Installation des Programms SMVP durch Ausführen der Setup-Datei (setup.exe).

Diese befindet sich in dem Verzeichnis, in das die entsprechende zip-Datei (SMVP.zip) entpackt wird. Eine Aufteilung in eine deutsche und eine englische Version ist nicht mehr notwendig, da die Sprache innerhalb des Programms später via Auswahl der Landesflaggen (Abbildung 1) geändert werden kann.



## Abbildung 1 Landesflaggen zum Sprachwechsel

Nach der Installation muss der Rechner ggf. zum Aktualisieren der Systemdateien heruntergefahren und neu gestartet werden.



### Hinweis:

Bei Verwendung von älteren Betriebssystemen wie z. B. Windows XP oder ähnlichen Systemen sind bei der Installation Administratorrechte erforderlich.

Ist die Microsoft Access Runtime nicht oder nicht in einer aktuellen Version installiert, kommt es beim Programmstart zu folgender Fehlermeldung (Abbildung 2):

The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine.

🔵 Fehler		- D ×
8	Ein schwerer Ausnahmefehler ist aufgetreten.	-
	An invalid or incomplete configuration was used while creating a SessionFactory. Check PotentialReasons collection, and InnerException for more detail.	
	Der 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0'-Provider ist nicht auf dem lokalen Computer registriert.	-
	Details In Zwischenablage kopieren Anwendung schli	eßen

Abbildung 2 Fehlermeldung Microsoft.ACE.OLEDB. 12.0

In diesem Fall empfiehlt es sich die Microsoft **AccessDatabaseEngine** (in der 32 Bit Version) zu installieren und danach die SMVP-Anwendung neu zu starten. Eine aktuelle Microsoft **AccessDatabaseEngine** ist auf den Webseiten von Microsoft kostenfrei herunterladbar.

### Deinstallation:

Das Programm kann über die Systemsteuerung unter Programme und Funktionen entfernt werden.

Möchte Sie die Access-Datenbanken (SMVP\_de.accdb, SMVP\_en.accdb) aufbewahren, so müssen diese vor der Programmdeinstallation manuell kopiert und gesichert werden, da sie ansonsten mit entfernt werden.

### Ausführen des Programms:

Das Programm SMVP startet, indem Sie die Datei smvp.exe im SMVP-Stammverzeichnis ausführen (doppelklicken) oder aus dem Startmenü heraus aufrufen.



## 1.4 Datenbank-Sperrmechanismus

Um Probleme zu vermeiden, die beim gleichzeitigen Zugriff mehrerer Programme auf die gleiche Datenbank entstehen können, hat das Programm einen Mechanismus, der dies verhindert. Beim Zugriff auf die Access-Datenbank wird eine Datei SMVP\_de.laccdb bzw. SMVP\_en.laccdb erzeugt (Abbildung 3), die den Zugriff dokumentiert.

SMVP\_de.accdb

#### Abbildung 3 Sperrdatei

Die SMVP-Anwendung prüft auf das Vorhandensein dieser Datei und gibt eine Meldung aus (Abbildung 4).

💮 Fehler			×
8	Ein schwerer Ausnahmefehler ist aufgetreten.		^
	Die Datenbank kann nicht geöffnet werden, da bereits eine andere Anwend benutzt.	ung diese	]
			-
	Details In Zwischenablage kopieren Anwend	ung schließer	

### Abbildung 4 Sperrinformation

Durch einen Programmabsturz oder andere Probleme kann es vorkommen, dass diese .laccdb-Datei nicht entfernt wird und somit die SMVP-Anwendung nicht mehr startbar ist. In diesem Fall muss sie manuell gelöscht werden.

### 1.5 Sonstiges

Datenschutz & IT-Sicherheit:

Die in SMVP hinterlegten Daten sind nicht verschlüsselt und somit für jeden der Zugriff zur .accdb Datei hat grundsätzlich zugänglich. Dies schließt ausdrücklich die hinterlegten Antworten mit ein. Bedingt durch die Struktur des Programms sind darüber hinaus Makros notwendig, welche bei Manipulation durch Dritte (Unbefugter) zu Schäden am System des Nutzers führen können.

#### Internetzugang:

SMVP benötigt keinen Internetzugang, sämtliche Daten werden lokal verarbeitet und gespeichert, insofern findet keine Datenübertragung an das LANUV statt.



### Sprachenwechsel:

Ein Sprachwechsel (wie unter 1.3 beschrieben) führt zu einem Wechsel der zugrundeliegenden Datenbank (.accdb Datei). Dies hat zur Folge, dass ein im deutschen begonnenes Projekt in der englischen Datenbank nicht existiert, da es nur in der deutschen Datenbank angelegt wurde. Es muss in einem solchen Fall also ein neues Projekt in der englischen Datenbank angelegt werden.

#### Kontakt:

Haben Sie Fragen zum Inhalt oder technische Probleme wenden Sie sich bitte an das LANUV über die E-Mailadresse: <u>SMVP@lanuv.nrw.de</u>

Möchten Sie über weitere SMVP bezogene Projekte (erweiterte Kataloge, neue Versionen etc.) auf dem Laufenden gehalten werden, bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich in einen E-Mail Verteiler aufnehmen zu lassen. Hierfür schreiben Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Verteiler" an die E-Mailadresse <u>SMVP@lanuv.nrw.de</u>.



# 2 Bedienungshinweise

## 2.1 Allgemeines

Zur Vermeidung von Missverständnissen vorweg drei Anmerkungen hinsichtlich des Programmverhaltens welche sich historisch bedingt und zur Wahrung der Rückwärtskompatibilität ergeben haben:

- Alle eingegeben Daten werden automatisch gespeichert. Es existiert keine separate Speicherfunktion (Im Detail: Eingegebene Daten werden direkt in die .accdb Datenbank geschrieben, es existiert keine Zwischen- bzw. Verarbeitungsebene, dies hat zur Folge das es auch keine "Rückgängig machen" Funktion geben kann).
- Alle Prüfgebiete sind standardmäßig deaktiviert und müssen wie unter 2.3.2 beschrieben manuell ausgewählt werden.
- Die prozentualen Angaben der Projektauswertung (Menüpunkt: Angabe aller Antworten in Prozent) beziehen sich **immer** auf alle Fragen aller Prüfgebiete, unabhängig davon wie viele Fragen beantwortet oder wie viele Prüfgebiete aktiviert wurden.



# 2.2 Projekte

# 2.2.1 Projektverwaltung

Nach dem Start des SMVP erscheint nachstehender Dialog (Abbildung 5):

BMVP Safety-Manageme	nt-Valuation-Program		_ = ×
Projekte Extras Syster	nverwaltung		Hilfe
SMVP	Projektverwaltung		
	Projektname	Prüfkatalogname	Geändert am
	Test GmbH	Inspektionsmodul 2017	10.01.2018
	ABC - Betrieb	Inspektionsmodul 2017	26.01.2018
Bewertung			
Auswertung			
	Inspektionsmodul 2017 - 'Test GmbH'' (geprüft von )		
	-keine Adresse vorhanden-   B-Nr.   Ast-Nr.   A-Nr.   AVN-Nr.		
	Ansprechpartner:		
	Anlagenbeschreibung		
	Neues Projekt anlegen Projekt ändern		Projekt Löschen Projekt Laden

### Abbildung 5 Projektverwaltung als Startbildschirm

Er zeigt einen Überblick über alle Projekte und ermöglicht das Laden, Ändern, Löschen und neu Erstellen von Projekten. Zusätzlich kann die Projektverwaltung über das Menü: Projekte Projektverwaltung öffnen erreicht werden.

Wenn Sie die Schaltfläche Neues Projekt anlegen anklicken, können Sie ein Projekt neu erstellen – dies wird im Kapitel 2.2.2 beschrieben.

Ein vorhandenes Projekt können Sie laden, indem Sie nach der Auswahl des Projektes auf die Schaltfläche Projekt Laden klicken – siehe weiter im Kapitel 2.2.3.

Wird nach Auswahl eines Projektes die Schaltfläche Projekt ändern betätigt, so können Sie die Inhalte der Datenfelder entsprechend der Abbildung 6 im Folgenden Kapitel 2.2.2 ändern.

Das Anklicken der Schaltfläche Projekt löschen führt zum Entfernen des vorher ausgewählten Projektes.



### 2.2.2 Neues Projekt anlegen

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie im Dialog der Abbildung 5 auf die Schaltfläche Neues Projekt anlegen.

Tragen Sie dann im nachstehenden Dialog (Abbildung 6) die entsprechenden Daten des Betreibers ein. Speichern legt das neue Projekt an und wechselt zur Projektbewertung. Abbrechen wechselt wieder zurück zur Projektverwaltung.

SMVP Safety-Manageme	ent-Valuation-Program						. • ×
Projekte Extras System	mverwaltung						i) Hilfe
SMVP	Projektanlage						
Bewertung Auswertung	Betriebsbereich* Strasse Ort Behörden-Nr. Ansprechpartner Prüfer/in Prüfungsdatum Anlagenbeschreibung	14.01.2016	ArbeitsstNr.	Hausnummer Postleitzahl Anlagen-Nr. Telefonnr. Telefonnr.		AVN-Nr.	
	Projektname*				A	bbrechen S	Peichern

#### Abbildung 6 Projektanlage

*Betriebsbereich* und *Projektname* sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Wird in die Felder *Behörden-Nr., Arbeitsst-Nr., Anlagen-Nr.* und *AVN-Nr.* ein Wert eingetragen, so wird beim Speichern überprüft, ob die korrekte Länge der Nummern erfüllt ist (3/7/4/4).

#### 2.2.3 Projekt Laden

Um ein gespeichertes Projekt zu laden, wählen Sie es in der Tabelle der Abbildung 5 aus und klicken doppelt darauf oder klicken Sie auf die Schaltfläche Projekt Laden. Im Anschluss wird die Maske Bewertung geöffnet.



### 2.3 Bewertung

### 2.3.1 Beantworten der Prüfpunkte

Durch das Laden des Projektes öffnet sich die Maske Bewertung (Abbildung 7):



Abbildung 7 Bewertung der Prüfpunkte

- 1. Filtert die Prüfpunkte anhand des Status.
- 2. Filtert die Prüfpunkte anhand der Antworten.
- 4. Prüfgebietsname
- 5. Frage die zu beantworten ist.
- 6. Bewertungshilfe, enthält Erläuterungen, welche Aspekte bei der Bewertung der aktuellen Frage zu berücksichtigen sind.
- 7. Das Textfeld für die Betreiberantwort der aktuellen Frage. Hier ist eine freie Texteingabe möglich.
- 8. Begründung der Bewertung. Hier ist eine freie Texteingabe möglich.
- 9. Verfügbare Bewertungen. Durch einfaches klicken mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Kreis, wird eine Bewertung ausgewählt.
- 10. Öffnet die Maske Prüfgebiete auswählen.
- 11. Wechselt zur Maske Auswertung.
- 12. Springt beim Anklicken zur nächsten Frage.



### 2.3.2 Prüfgebiete auswählen

Wählen Sie das/die Prüfgebiet(e) aus (Abbildung 8), indem Sie mit der linken Maustaste die Prüfgebiete anhaken, die für das aktuelle Projekt relevant sind.

Klicken Sie auf Übernehmen um die Änderungen anzuwenden oder auf Abbrechen um den Initialzustand wiederherzustellen.

SMVP Safety-Mar	nageme	nt-Valuation-Pro	igram		• ×
Projekte Extras	Systen	nverw <mark>a</mark> ltung			Hilfe
		Projektbe	ewertung Letzte Änd	erung am 10.0	01.2018
SMVP		Inspektion	ismodul 2017 - 'Test GmbH'		
		-keine Adre	sse vorhanden-   B-Nr.   Ast-Nr.   A-Nr.   AVN-Nr.		Ändern
		Ansprechpa	artner:		Indent
		Bitte wäh	len Sie die gewünschten Prüfgebiete aus dem Prüfkatalog aus		2
			Prüfgebiete	Prüfpunkte	
			Quellen-/Literaturangaben	5	1.11
			Allgemeines zur Benutzung	1	
Bewertung	-		Dokumentationspflichten nach Störfallverordnung	3	ш
	r I		SMS: Konzept zur Verhinderung von Störfällen und Aufbau des SMS	11	
			SMS: Organisation und Personal	12	
			SMS: Ermittlung und Bewertung der Gefahren von Störfällen	4	
			SMS: Überwachung des Betriebs	13	
			SMS: Sichere Durchführung von Änderungen und Anlagenneuplanungen	5	
Auswertung			SMS: Planung für Notfälle	10	
			SMS: Überwachung der Leistungsfähigkeit des Sicherheitsmanagementsystems	5	
			SMS: Systematische Überprüfung und Bewertung	6	
			CG APS III: Fragenbogen zu Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) zur An	1	-
				L 6	
		Es sind 3 v	/on 27 Prutgebieten für die Bewertung ausgewählt. Die ausgewählten Prutgebiete enthalten 21 Prutpunkte	е.	
			Abbrechen	Überneh	imen

#### Abbildung 8 Auswahl der Prüfgebiete



# 2.4 Berichte und Auswertungen

Durch Betätigen der Schaltflächen Berechnen oder Auswertung (beispielsweise auf Abbildung 7) öffnet sich die Maske Auswertung (Abbildung 9).

Wählen Sie einen Bericht oder ein Diagramm/Analyse aus der Liste aus, indem Sie mit der linken Maustaste auf die entsprechende Auswahl klicken. Die Schaltfläche Anzeigen erstellt das zugehörige Dokument und zeigt es an.

Dieses kann jetzt gedruckt oder exportiert werden. Gültige Exportformate sind Excel, Word und PDF.

Die Auswertungen befinden sich unterhalb des Knotens "Diagramme/Analysen". Sie verwenden die ausgewählten Prüfgebiete und zeigen die Berechnungen lediglich für diese an.



#### Abbildung 9 Berichte und Auswertungen erstellen



# 2.5 Importieren

# 2.5.1 Projekte

Wählen Sie im Menü *Extras* unter *Daten Importieren* "**Projekt(e) importieren**" aus (Abbildung 10).

Extras	Systemverwaltung	
Da	ten importieren 🔹 🕨	Projekt(e) importieren
Pro	ojekt(e) exportieren	Betreiberantworten importieren
IVE.		Neue Datenbank übernehmen
	Extras Da Pro	Extras Systemverwaltung Daten importieren Projekt(e) exportieren

Abbildung 10 Projekt(e) importieren

Selektieren Sie mittels des nachstehenden Dialogs (Abbildung 11) die Datenbank, aus der Sie ein oder mehrere Projekte importieren möchten. Mit Hilfe des Auswahlmenüs können Sie zwischen den Access Formaten wählen (.mdb oder .accdb)

**Hinweis:** Für den Import der Datenbankdateien von älteren Versionen der Anwendung muss vorab der Filter auf .mdb umgestellt werden.



Abbildung 11 Datenbank mit Projekten auswählen



Im nachstehenden Dialog (Abbildung 12) werden Ihnen alle verfügbaren Projekte, die in der Datenbank gespeichert sind, angeboten.

Importieren	5		
Bitte wählen Sie	die zu <mark>import</mark> i	erenden Projekt	e aus.
ABC - Betrieb			
L5			
		Abbrechen	Importieren

Abbildung 12 Projekte für den Import auswählen

Markieren Sie die Projekte, die Sie importieren möchten, indem Sie in das Kästchen links neben dem Projekt- / Speichernamen klicken. Durch erneutes Klicken wird die Markierung aufgehoben.

Klicken Sie auf Importieren.

Für den Fall, dass Sie ein Projekt importieren möchten, das in Ihrer Datenbank mit demselben Namen wie das zu importierende Projekt gespeichert ist, erscheint folgender Dialog (Abbildung 13):

- Betrich	nicht importieren	🔿 überschreiben 🧕 binzufüc	ABC - Betrieb 26.01 2018 09:14:34	
- betrieb	Incht importieren	C uperschleiben C hinzulug	ABC - Betrieb_26.01.2018 09:14:34	

Abbildung 13 Auswahl für bereits vorhandene Projekte

Wählen Sie eine Option und klicken Sie anschließend auf Importieren. Wenn Sie den Import abbrechen möchten, klicken Sie Abbrechen.

Werden Altdaten importiert, so wird überprüft, dass ein Katalog mit dem Namen "Störfall-VO 2005" existiert. Alle Projekte werden diesem Standardkatalog zugeordnet.



Der Projektname darf maximal 50 Zeichen lang sein. Wird ein längerer Name eingegeben, bricht das Programm während des Importes ab und beendet sich!

Enthält ein Projekt einen Katalognamen, den es in der aktuellen SMVP-Datenbank nicht gibt, bricht der Import ab und zeigt an, welche Projekte ungültige Katalognamen enthalten!

## 2.5.2 Betreiberantworten

Wählen Sie im Menü *Extras* unter *Daten Importieren* "Betreiberantworten" aus (Abbildung 14).



Abbildung 14 Betreiberantworten importieren

Selektieren Sie mittels nachstehenden Dialogs (Abbildung 15) die Datenbank, aus der Sie ein oder mehrere Projekte importieren möchten. Mit Hilfe des Auswahlmenüs können Sie zwischen den Access Formaten wählen (.mdb oder .accdb)



Abbildung 15 Datenbank mit Projekten auswählen



Im nachstehenden Dialog (Abbildung 16) werden Ihnen alle verfügbaren Projekte, die in der Datenbank gespeichert sind, angeboten. Eine Meldung gibt Aufschluss darüber, ob es mehr Projekte gibt, welche auf Grund des Namens jedoch nicht zugeordnet werden konnten.

- Importieren	- • •
Bitte wählen Sie die zu importierenden Projekte	aus.
7 unbekannte Projekte können nicht importiert werden!	
<ul> <li>Test Gmbh</li> <li>Test AG</li> </ul>	
Abbrechen	Importieren

Abbildung 16 Projekte für den Import auswählen

Wählen Sie die Projekte aus und klicken Sie anschließend auf Importieren. Wenn Sie den Import abbrechen möchten, klicken Sie Abbrechen.

### 2.5.3 Datenbank

Wählen Sie im Menü *Extras* unter *Daten Importieren* "Neue Datenbank übernehmen" aus (Abbildung 17).



Abbildung 17 Datenbank importieren



Selektieren Sie mittels nachstehenden Dialogs (Abbildung 18) die Datenbank, die Sie zu Ihrer aktuellen Projektdatenbank machen möchten. Mit Hilfe des Auswahlmenüs können Sie zwischen den Access Formaten wählen (.mdb oder .accdb)



Abbildung 18 Datenbank zur Übernahme auswählen

Anschließend erfolgt eine Validierung der Datenbank. Ist die Struktur in Ordnung, so wird sie übernommen. Die Datenbank, mit der Sie bis zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben, wird vor dem Kopieren unter einem anderen Dateinamen in dem Datenbankordner gespeichert.

### 2.5.4 Neue Prüfkataloge installieren/hinzufügen

In Analogie zu 2.5.3 können mit der Funktion "**Neue Datenbank übernehmen**" auch neue Prüfkataloge installiert werden, sobald diese von der LANUV-Homepage heruntergeladen wurden.



# 2.6 Exportieren

Wählen Sie im Menü *Extras* unter *Exportieren* "**Projekt(e) exportieren**" aus (Abbildung 19).

Projekte	Extras	Systemverwaltung
	Da	iten importieren 🔹 🕨
	Pr	ojekt(e) exportieren

Abbildung 19 Projekte exportieren

Im nachstehenden Dialog (Abbildung 20) werden Ihnen alle verfügbaren Projekte angezeigt, die in der Datenbank gespeichert sind. Markieren Sie die Projekte, die Sie exportieren möchten, indem Sie in das Kästchen links neben dem Projekt/Speichernamen klicken. Durch erneutes Klicken wird die Markierung aufgehoben.

💮 Exportieren	
Bitte wählen Sie die zu exportierer	nden Projekte aus.
V Test Gmbh	
Test AG	
	Abbrechen Exportieren

Abbildung 20 Projektauswahl für den Export

Klicken Sie anschließend auf Exportieren.

Legen Sie mittels nachstehenden Dialogs (Abbildung 21) den Zielordner sowie den Dateinamen für den Export fest.

Speichern unter					
Computer	r ► DATA (D:) ► app ►	<ul> <li>✓ </li> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	o durchsuchen	٩	
Organisieren 🔻 Neuer	Ordner		≡ ▼	0	
📃 Desktop 🖍	Name		Änderungsdatum	Тур	
Bibliotheken Bilder Dokumente Musik Subversion Videos Computer Computer MUNDOWS (C) DATA (D): ProFormAXX (Vit Homeverzeichnit Sefreigegeben (Vit of Homeverzeichnit	Client	17	13.01.2015 14:55	Dateiordn	
Dateiname: SMVP	Export			•	
Dateityp: Access	(*.accdb)			•	
Ordner ausblenden		Sp	eichern Abbre	chen	

Abbildung 21 Speicherort für den Export auswählen



# Abbildungen

Abbildung 1 Landesflaggen zum Sprachwechsel	5
Abbildung 2 Fehlermeldung Microsoft.ACE.OLEDB. 12.0	6
Abbildung 3 Sperrdatei	7
Abbildung 4 Sperrinformation	7
Abbildung 5 Projektverwaltung als Startbildschirm	10
Abbildung 6 Projektanlage	11
Abbildung 7 Bewertung der Prüfpunkte	12
Abbildung 8 Auswahl der Prüfgebiete	13
Abbildung 9 Berichte und Auswertungen erstellen	14
Abbildung 10 Projekt(e) importieren	15
Abbildung 11 Datenbank mit Projekten auswählen	15
Abbildung 12 Projekte für den Import auswählen	16
Abbildung 13 Auswahl für bereits vorhandene Projekte	16
Abbildung 14 Betreiberantworten importieren	17
Abbildung 15 Datenbank mit Projekten auswählen	17
Abbildung 16 Projekte für den Import auswählen	18
Abbildung 17 Datenbank importieren	18
Abbildung 18 Datenbank zur Übernahme auswählen	19
Abbildung 19 Projekte exportieren	20
Abbildung 20 Projektauswahl für den Export	20
Abbildung 21 Speicherort für den Export auswählen	20